

产品说明书

H69K 很简单

操作步骤:

- 1、插卡到 SIM 卡座，注意 TF 卡金属面朝下，缺口朝里。
- 2、必须使用双 TYPE-C 的快充头，一定要有 12V 档，并且输出电流不小于 2A。
- 3、开机过程风扇转速从大到小，然后屏幕显示，且联网成功后屏幕时间校准到当下。

WIFI 密码是 1234567890

后台地址是 192.168.1.1

账户是 root

密码是 password

要注意如果电脑接入，需要将电脑改为动态 DHCP IP

关于联系方式:

- 1、微信: AidDuck8
- 2、网站: www.nas-ya.com
- 3、技术交流 QQ 群: 935195092

关于卡:

一定要注意，首次使用先用个人手机卡测试下，若使用流量卡物联网卡可能会因为卡本身绑定了旧设备而无法使用。

关于烧录:

固件烧录完成之后，要立刻回复正常供电，以免无法带动设备，供电不足。同时一些固件第一次开机时间很久，5 分钟左右，直到屏幕亮。

一直按住侧面的板手孔位按键，Type-C 接口接电脑，电脑烧录工具会弹出 maskrom，放开按键，点击电脑软件，完成烧录。

关于网速:

开发板设备，使用体验得看自己的 sim 卡速率，卡等级，使用环境，基站信号，天线信号，系统固件优化等因素，不同网站测速出来的速率都不一样。

关于无法上网:

- 1、目前固件依旧有 5G 模块兼容性问题，等待固件更新
- 2、是否 SIM 卡缺流量，缺费用
- 3、是否为物联网卡，且捆绑了之前机器的 IMEI
- 4、供电是否存在异常
- 5、天线是否存在异常