

产品说明书

H29K 很简单

操作步骤:

- 1、插卡到 SIM 卡座，注意 TF 卡金属面朝下，缺口朝里。
- 2、如果你是 USB-A 的快充头，请接侧面电源口（PD QC），一定要有 12V 档哦。
- 3、如果你是双 TYPE-C 的快充头，两个 TYPE-C 口都可以供电，一定要有 12V 档哦。
- 4、正常供电之后，电源指示灯红色会亮，如果不亮说明电源不够
- 5、上电等待屏幕显示，显示时间校准到当下。

WIFI 密码是 1234567890

后台地址是 192.168.1.1

账户是 root

密码是 password

要注意如果电脑接入，需要将电脑改为动态 DHCP IP

关于联系方式:

- 1、微信: AidDuck8
- 2、网站: www.nas-ya.com
- 3、技术交流 QQ 群: 935195092

关于卡:

一定要注意，首次使用先用个人手机卡测试下，若使用流量卡物联网卡可能会因为卡本身绑定了旧设备而无法使用。

关于烧录:

固件烧录完成之后，要立刻回复正常供电，以免无法带动设备，供电不足。同时一些固件第一次开机时间很久，5 分钟左右，直到屏幕亮。

电池版本 H29K，BOOT Type-C 接口接电脑，然后按住侧面的 M 孔位按键，打开黄色电源开关，电脑烧录工具会弹出 maskrom，此时按键可以放开（无需长按）。如果电池没有电，需充电一会方可烧录。

非电池版本 H29K，一直按住侧面的 M 孔位按键，BOOT Type-C 接口接电脑，电脑烧录工具会弹出 maskrom。按键一直按住保持烧录，直到完成。否则中途 maskrom 消失，烧录终止，需从头再来。

关于网速:

开发板设备，使用体验得看自己的 sim 卡速率，卡等级，使用环境，基站信号，天线信号，系统固件优化等因素，不同网站测速出来的速率都不一样。

关于无法上网:

- 1、目前固件依旧有 5G 模块兼容性问题，等待固件更新
- 2、是否 SIM 卡缺流量，缺费用
- 3、是否为物联网卡，且捆绑了之前机器的 IMEI
- 4、供电是否存在异常
- 5、天线是否存在异常